


## Funktionen der SELECT Taste

<b>Auswahl der Parameter</b>	%RH → (OK) → °C → (OK) → °C <sub>td</sub> → (OK) → °C <sub>td</sub> → %RH
<b>Auswahl der Temperatur</b>	1x (Select) → (OK) → Drücken Sie (Select) zum Auswählen der gew. Einheit ⇔ bestätigen mit (OK)
<b>Auto-Off Funktion</b>	2x (Select) → (OK) → Drücken Sie (Select) zum Auswählen der Minuten ⇔ bestätigen mit (OK)
<b>Bip</b>	3x (Select) → (OK) → Drücken Sie (Select) zum aktivieren oder deaktivieren ⇔ bestätigen mit (OK)

## Auswechseln der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
2. Entfernen Sie die alte Batterie.
3. Beim Einlegen der neuen Batterie achten Sie auf korrekte Polarität.
4. Schließen Sie das Batteriefach ordentlich.



Alle Rechte für Änderungen jedlicher Art vorbehalten.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# Thermo-Hygrometer HD 100 - HD 150



**"Select" Taste**  
"Funktionen der SELECT- Taste"

**"Funktions" Taste**

- 1x: "Hold" : friert den aktuellen Messwert ein.
- 2x: "Min/Max" : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 1**, seit der letzten Abfrage, an.
- 3x: "Min/Max" : zeigt den minimalsten und maximalsten Wert des **Kanal 2**, seit der letzten Abfrage, an.
- 4x: Zurück zur aktuellen Messung.

**"Ein / Aus" Taste**

- ON : Gerät EIN
- OFF : Gerät AUS
- Escape : Eine Menüebene zurück

**"Hintergrundbeleuchtung" Taste**

- 1x: Helligkeitsstufe 1
- 2x: Helligkeitsstufe 2
- 3x: Hintergrundbeleuchtung AUS

**"OK" Taste**

- Bestätigung" oder "scroll-down der Parameter" siehe P2.